



Space-Game Tablett

Generelle Anleitungen Holz Platten:

Entferne das Kreppband, es ist da, um die einzelnen Teil beim Transport zu sichern. MDF kann zur besseren Farbhaftung leicht angeschliffen werden. Vorsichtig alle Teile aus dem Rahmen nehmen. Da das Holz ein natürliches Material ist, kann es produktionsbedingt zu leichten Schwankungen in der Dicke kommen und deshalb kann es sein, dass einige Teile nicht zu 100% geschnitten sind. Dann vorsichtig mit einer scharfen Klinge die Schneidlinien nachziehen. Überprüfe, dass alle Teile vorhanden sind. Die Kanten leicht abschleifen, falls Du die braunen Ränder nicht magst oder die Teile nicht exakt zusammenpassen. **Keine ausgeschnittenen Teile wegwerfen, bis Du Dir sicher bist, dass sie nicht benötigt werden.** Manchmal braucht man diese kleinen Teile später beim Zusammenbauen. **Zum Verkleben guten Holzkleber verwenden. Diesen möglichst dünn und gleichmäßig auftragen. Wenn beim zusammenpressen etwas aus den Kanten quillt, dies schnell mit einem leicht feuchten Tuch wegwischen.**

TIPP: Bei den meisten Teilen halten diese schon ohne Kleber zusammen. Mach also erst mal „Trockenübungen“, bevor Du alles zusammenklebst, damit alles paßt und Du weißt, wie es zusammen gehört.

1



1 klebe je eine obere Platte **SEHR AKURAT** auf eine Bodenplatte. Minimale Toleranzen! **Bei beiden Tablett muss die Bodenplatte gleich herum liegen. Sprich, die Gravur nach unten und gleich herum lesbar.**

2



2 Beim Kleber aushärten lassen am Besten mit ca. 20 KG Gewicht gleichmäßig beschweren. Gut durchtrocknen lassen. Die Moosgummimatte mit z.B. UHU POR akkurat auf die Unterseite des **Schablonentabletts** kleben.

3



3 klebe die 4 kleinen Verbindungsplättchen hochkant in die Schlitze der oberen Lage des **Schablonen Tabletts**. In das Miniaturentablett **KEINE** Verbindungsplättchen einkleben!

WICHTIG:

Schablonentablett: Den Boden OHNE Schlitze nehmen!

Miniaturentablett: Den Boden MIT 4 kleinen Schlitzen nehmen!

Sorge dafür, dass keine Kleberreste in den Schlitzen und Aussparungen sind!

Wenn du die Eisenfolie hast, die Schutzschicht abziehen und in die Aussparungen kleben.

4



5



4-5 klebe die **Haltegriffe und / oder Verbindungs-Knubsel** aus je **3 Stück SEHR AKURAT** zusammen, jeweils mit den Führungsplättchen zum ausrichten. **Nehme viel Kleber! Mit Schraubzwingen oder Gewicht darauf trocknen lassen. Minimale Toleranzen!** Keine Kleberreste an den Kanten lassen! Diese wegwischen oder notfalls etwas die Kanten abschleifen.